

GUIDE D'ENTRETIEN DES TOILES

Les tissus acrylique **Tempotest by PARA** et les tissus **Soltis FERRARI** ont été choisis pour leur **performances** et leurs **fonctionnalités**. Ils ont été conçus et développés avec l'intention d'être durables et résistants, mais pas seulement. Les tissus sont totalement hydrofuges et grâce à leurs technologies nanométriques avec lesquelles ils sont traités, ils sont **résistants aux tâches**, faciles à nettoyer et nécessitent un minimum d'entretien.



N'oubliez pas qu'un nettoyage régulier facilite l'entretien de votre parasol

Entretien des toiles acrylique

-  Le tissu doit être nettoyé à sec à la brosse puis si nécessaire avec une simple eau savonneuse tiède (moins de 40°).
-  Pour les tâches difficile, veuillez utiliser la composition suivante : 1 tasse d'eau de Javel (environ 240 ml), dissoudre du savon de Marseille ou autre savon doux dans ¼ de tasse (environ 60 ml) dans 4 litres d'eau.
-  Ne pas utiliser d'autres produits chimiques. Après le nettoyage, rincez le tissu au jet d'eau et laissez sécher à l'air frais.

Entretien des toiles Soltis

-  Le tissu doit être nettoyé à la brosse avec une simple eau savonneuse tiède (moins de 40°). Puis rincez au jet d'eau.



Les conseils de GardenArt

Pour maintenir les couleurs du tissu lumineux et brillant dans le temps, **nettoyer tous les 3/4 mois la surface extérieure** et, si possible, la surface intérieure avec une éponge et une simple eau savonneuse tiède. Les tâches de graisse ou d'huile peuvent-être éliminées à l'aide d'un tissu absorbant.

Pour un effet encore plus satisfaisant, vous pouvez utiliser des produits spécifiques pour les toiles extérieures, visant à limiter la détérioration des tissus causés par les rayons du soleil, la pollution atmosphérique, la résine d'arbre, les moisissures et le sel. Après le lavage, le tissu doit être rincé à l'eau.

Pour éviter d'endommager le tissu, il est essentiel d'utiliser uniquement des produits recommandés, en particulier **en évitant solvants et ammoniac**, et suivez toutes les instructions suivantes : **laver à une température ne dépassant pas 40 degrés. Ne séchez pas à sec. Ne pas laver en machine.**



CONTACTEZ-NOUS

Tél : 01 77 62 74 50

www.parasol-gardenart.fr

contact@parasol-gardenart.fr